

K KONGSKILDE
VIBRO SEEDER



Beskrivelse:

Kongskilde Vibro Seeder er en tandsåsmaskine. Maskinen består af 4 rækker buller med 15 cm tandafstand. Dette muliggør god passage af planterester. Hjulene er placeret udenfor rammen, som derved muliggør en optimal placering af harvetænderne. Hydraulisk accumulator på vingerne muliggør at Kongskilde Vibro Seeder følger terrænet godt. Fremkørselshastigheden er mellem 12 og 15 km/h.

Udsæd:

- Individuel fordeling af såsæd til fordelingshovederne, giver en nøjagtig udsædsmængde.
- Fordelingshovederne er placeret tæt på såskærene, og giver derved en kort transport afstand og nøjagtig distribution af såsæden.
- Vibro Seeder er udstyret med den trinløse Vario-K gearkasse.

Såskær/tænder:

- 15 cm tandafstand
- Sårørene er placeret på bagsiden af den vibrerende Kongskilde VTH-tand.
- Det smalle skær efterlader en afgrænset rille i jorden, så kernerne får en god jordkontakt.
- I stenrig jord er det muligt at kunne holde den rette dybde, da Kongskilde VTH-tand hurtigt kommer tilbage i den rette dybde.

Såsædsbeholder:

- Beholderne kan fås i størrelserne 1100, 1500 og 1900 liter.
- Nem påfyldning til den 1100 liter beholder, via platformen på Kongskilde Vibro Seeder.
- Såsædsbeholderne 1500 og 1900 liter er frontmonteret. Dette muliggør en stor kapacitet i marken.
- Den frontmonterede såsædsbeholder er fleksibel ved at den kan bruges til andre formål.

- Vægtfordelingen bliver optimal ved og vælge den frontmonterede tank.



Arbejdsbredder:

Kongskilde Vibro Seeder kan fås i 4, 5 og 6 m.

Ekstraudstyr:

- Vibro Seeder kan fås med hjulpakkervalse.
- Hydrauliske markører.
- Agrottram 2100.
- Kongskilde Vibro Seeder kan fås med Max Flow eller Wing Flow efterharve, som giver en god jævning.

Skal det være enkelt, og skal omkostningerne være i bund både til etablering, anskaffelse og vedligeholdelse, så hedder såmaskinen Kongskilde Vibro Seeder.

Tekniske data: Vibro Seeder						
	VS 400 H	VS 500 H	VS 600 H	VS 400 HF	VS 500 HF	VS 600 HF
Placering af såsæds-beholder	Harve	Harve	Harve	Frontlift	Frontlift	Frontlift
Arbejdsbredde, m	4	5	6	4	5	6
Antal af udløb, stk	26	32	40	26	32	40
Rækkeafstand, cm	15	15	15	15	15	15
Tankindhold, L	1100	1100	1100	1500/1900	1500/1900	1500/1900
Tankindhold, kg hvede	825	825	825	1125/1425	1125/1425	1125/1425
Transport bredde, m	3	3	3	3	3	3
Transport højde, m. markører, m	2,9	3,4	3,9	2,9	3,4	3,9
Tom vægt uden ekstraudstyr (incl. såsædsbeholder)	2500	2700	3000	2475	2675	2975
Effektbehov, HK	110	130	150	110	130	150
Wing flow efterharve	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr
Max Flow efterharve	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr
Hydrauliske markører	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr
Hjulpakkervalse	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr
Agrottram 2100	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr	Ekstra udstyr



Kongskilde Maskinfabrik A/S
Skælskørvej 64
DK-4180 Sorø • Danmark
Tel. 33 68 35 65 • Fax. 33 68 86 22
mail@kongskilde.com
www.kongskilde.com