


ROTAVATOR HR 38



Reservedelsliste
Spare parts list
Ersatzteilliste
Onderdelenlijst
Liste de pièce de rechange
Lista de Piezas
Parti di ricambio



PARTS LIST

LISTE DE PIECES

ERSATZTEIL KATALOG

CATALOGO PARTI DI RICAMBIO

GENERAL INFORMATION

INFORMATIONS GENERALES


ALLGEMEINE HINWEISE

INFORMAZIONI GENERALI


EXAMPLE		EXEMPLE		BEISPEIL	
PN	R	GB	F	D	I
306357	→ 1306	Gearbox	Boîte Vitesses	Zahnradgetriebe	Scatola Cambio
264735072	47x35x7	Seal	Bague étanchéité	Dichtring	Paraolio
650111	←	Reinforcement	Renfort	Verstärkung	Reinforzo

	EXPLANATION	EXPLICATION	ERÄUTERUNG	SPIEGAZIONE
PN	Part number	Numéro de pièce	Teilnummer	Numero de particolare
R	Remarks	Remarques	Bemerkungen	Note
GB, F, D, I	Language	Langage	Sprache	Lingua
	Special Notes	Notes Spéciales	Anmerkungen	Note Aggiuntive
←	Left hand	Gauche	Links	Sinistra
→	Right hand	Droite	Rechts	Destra
▲	Upper	Supérieur	Oben	Superiore
▼	Lower	Inférieur	Unten	Inferiore
↔	Width	Largeur	Breite	Larghezza
↔	Length	Longueur	Länge	Lunghezza
→	From Serial No.	A partir de numéro série	Ab Seriennummer	Dal N.....
→	Up to Serial No.	Jusque numéro de série	Bis Seriennummer	Sino al N.....
	rpm	t/mn	1/min	g/m
Y	Alternative	Alternative	Wahlweise	Alternativa
*	Change since last print	Un changement depuis la dernière édition	Änderung gegenüber voriger Ausgabe	Una variazione rispetto all'ultima emissione
x 6	Quantity (x 6)	Quantité x 6	Stück x 6	Quantità x 6
#	Quantity as Required	Quantité suivant besoin	Stück nach Bedarf	Quantità a richiesta
=	Only for	Seulement pour	Nur für	Solo per
┌	Central	Axiale	Zentral	Centrale
└	Offset	Déporté	Versetzt	Laterale
Z	Number of Teeth	Nombre de dents	Zähnezahl	No. dei denti


PTO DRIVE SHAFT
TRANSMISSION A CARDAN
GELENKWELLE VOLLST.
GIUNTO CARDANICO



PTO DRIVE SHAFT
TRANSMISSION A CARDAN
GELENKWELLE VOLLST.
GIUNTO CARDANICO




OVERLOAD CLUTCH - SELECTATILTH GEARBOX
DISPOSITIF DE SÉCURITÉ - BOITE SELECTACOUPE
KUPPLUNG - WECHSELGETRIEBE
FRIZIONE DI SICUREZZA - SCATOLA DEL CAMBIO SELECTATILTH



REAR PTO KIT
KIT ADAPTATION PTO ARRIERE
DURCHTRIEB VOLLST
ASSIEME PREZA DI FORZA POSTERIORE

653 456





JACKSHAFT ASSY - SIDE DRIVE ASSY - ROTOR BEARING ASSY R.H.
TRANSMISSION LATÉRALE - ARBRE DE COMMANDE - FUSÉE DE ROTOR
SEITENANTRIEB - ROTORLAGERUNG LINKS - ROTORLAGERUNG RECHTS
TRASMISSIONE LATÉRALE - FUSELLO SINISTRA - FUSELLO DESTRA


HR38

187302 — 230 — 71000187300


762 149	205	653 365
762 150	230	653 366
762 151	255	653 367
762 152	305	653 263



HR38 STANDARD ROTOR ROTOR STANDARD STANDARD ROTOR ROTORE STANDARD


S Rotor										
							205	230	255	305
Tmm	8	10	8	12	8	10	x 24	x 27	x 30	x 36
L	A9862	9862	9910	9981	A9950	9950	x 24	x 27	x 30	x 36
R	A9863	9863	9911	9982	A9951	9951	x 24	x 27	x 30	x 36

(S)
653 376 = 205
653 374 = 230
653 369 = 255
653 250 = 305




HR38

ROTOR AND BLADES "F1"
 ROTOR ET LAMES "F1"
 ROTOR UND MESSER "F1"
 ROTORE A ZAPPE "F1"




HR38

ROTALABOUR ROTOR
 ROTOR ROTALABOUR
 ROTALABOUR ROTOR
 ROTOR ROTALABOUR



ROTASEMIS ROTOR AND BLADES
 ROTOR ET LAMES ROTASEMIS
 ROTOR UND MESSER ROTASEMIS
 ROTOR A ZAPPE ROTASEMIS


HR38



HR38





HR38





ROOTALABOUR TRAILING BOARDS - CRUMBLE ROLLER
TABLIERS ET ROULEAU ROTALABOUR
ROOTALABOUR BODENKLAPPE - KRUMENPACKER
SCUDO MOBILE ROTALABOUR - RULLO A GABBIA PER ROTALABOUR

HR38





R.H. AND L.H. DEPTH CONTROL SKIDS
PATINS DROIT ET GAUCHE
SCHLEIKUFE VOLLST. RECHTS UND LINKS
PATTINI DI REGOLAZIONE DESTRO E SINISTRO

HR38



R.H. AND L.H. DEPTH CONTROL WHEELS
ROUES DE PROFONDEUR DROITE ET GAUCHE
NACHLAUFENDES STÜTZRAD
RUOTE DI REGOLAZIONE DESTRA E SINISTRA



Exploded view diagram of a vehicle wheel assembly. The diagram shows the following components and their part numbers:


- 301 414 355 x 4
- 252 552 156
- 252 542 011
- 209 064 250
- 252 538 071
- 202 045 240
- 762 190
- 209 058 090
- 209 061 080
- 553 803
- 307 216 015 x 2
- 308 140 045 x 2
- 301 216 555 x 2
- 851 686
- 301 210 505 x 2
- 209 018 230 x 2
- 307 210 015 x 2
- 653 245
- 202 045 250
- 253 571 030
- 253 572 181
- 307 214 015 x 4
- 308 140 045 x 4
- 756 495
- 653 802

Exploded view diagram of a mechanical assembly, likely a crane or lifting device, showing various components and their assembly relationships. The diagram includes the following labeled parts:

- 647 170
- 209 019 390
- 622 357
- 208 014 530
- 180 361
- 307 224 125
- 301 624 115 X 2
- 184 223
- 184 226
- 647 176
- 647 178
- 646 762 X 2
- 307 220 125 X 4
- 184 225
- 301 220 705 X 4
- 301 627 125 X 2
- 307 220 125
- 307 227 125 X 2
- 308 280 015 X 2
- 307 220 125 X 4
- 646 763 X 2
- 647 173
- 208 092 010 X 2
- 301 220 755 X 2
- 301 220 905 X 2
- 209 019 390
- 184 230 X 2
- 301 212 505 X 2
- 647 178
- 307 212 125 X 2
- 308 130 015 X 2
- 647 176

HYDRAULIC-COMBI-HITCH ATTACHE 3 POINTS ARRIERE HYDRAULIQUE HYDRAULISCHE KOMBI-HITCH ATTACCO IDRAULICO COMBI


HR38




HR38

QUICK HITCH KIT
 KIT ATTELAGE RAPIDE
 = 255 - 305 ▶◀
 SCHNELL KUPPLUNG KIT
 ATTACCO RAPIDO INS

K07 653 537



HR38



NORDSTEN CLP