
BECKER



Aeromat S


Ersatzteilliste

Catalogi ricambi

Pièces détachées

Replacement Parts List

**Pneumatische Einzelkornsämaschine
zur Aussaat von Mais, Bohnen, Erbsen usw.**



Pneumatische Einzelkornsämaschine AEROMAT S

Diese Ersatzteilliste enthält auf den Bild- und Textseiten die Darstellung der im Ersatzteildienst lieferbaren Einzel- und Komplett-Teile.

Ersatzteile werden in der Regel einzeln abgegeben, doch behalten wir uns vor, sich anreihende Teile mitzuliefern, sofern es zweckdienlich erscheint. Die gezeigten Abbildungen sind für die Bestellung nicht verbindlich. Änderungen vorbehalten. Die Bezeichnung rechts oder links versteht sich in Fahrtrichtung gesehen.

Die schnelle Erledigung Ihrer Ersatzteil-Aufträge ist gewährleistet, wenn Sie folgende Punkte genau angeben:


1. Serien-Nummer
2. Lieferdatum
3. Genaue Ersatzteilnummer
4. Benötigte Stückzahl
5. Im Zweifelsfalle genaue Beschreibung des Teiles, Skizze oder Muster einsenden.
6. Ihre genaue Anschrift mit Postleitzahl und Bahnstation, wenn vorhanden Telefonnummer.

Ersatzteilbestellungen richten Sie bitte an Ihren zuständigen Werksvertreter oder direkt an uns.

Anschriften und Telefon-Nummern auf der letzten Seite.

ACHTUNG!!!

Werden keine Original-BECKER-Ersatzteile eingebaut, entfällt Garantie!



Stückliste Nr. 179-20/-25 / 389-13



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. A 0016

Ausgabedatum: 30.10.1985

Grundrahmen - Aeromat S 4

1 a Grundrahmen, 4reihig	56863	28 Rohr	56648
1 b Grundrahmen, 3,5 m	56864	29 Spiralspannstift Ø 10 x 45	60686
1 c Grundrahmen, 5,5 m	56865	30 Achsstummel	55777
1 d Grundrahmen, 7,5 m	56866	31 Scheibe B 13	60175
2 Oberlenkerbolzen	55625	32 Flachrundschraube M 6 x 16	60096
3 Flachrundschraube, M 8 x 20 Mu.	60062	33 Markörscheibe	55507
4 Federring A 8	60186	34 LSTO-Ring	60299
5 Klappstecker Ø 12	60277	35 Rillenkugellager	61427
6 Typenschild	61398	36 Federscheibe B 16	60203
7 Halbrundkerbnagel Ø 4 x 12	60246	37 6kt.-Mutter M 16	60153
8 Unterlenkerrohr Kat. II	36147	38 Lagergehäuse	55411
9 6kt.-Schraube M 20 x 100 Mu.	60824	39 Federring A 6	60195
10 Federring A 20	60192	40 6kt.-Mutter M 6	60556
11 Unterlenkerbolzen	35812	41 Arretierungstasche	56640
o. Abb. Unterlenker Kat. III	58294	42 Spannhülse Ø 8 x 55	101662
12 Spiralspannstift Ø 10	60236	43 Unterlenkerplatte, rechts Kat. II	58289
13 Klappstecker Ø 10	60276	o. Abb. Unterlenkerplatte, rechts Kat. III	58292
14 Marköraufnahme, rechts	56646	44 Unterlenkerplatte, links, Kat. II	58290
15 Marköraufnahme, links	56647	o. Abb. Unterlenkerplatte, links Kat. III	58293
16 Gelenkbolzen	57011	45 Sicherungsbolzen	58291
17 Splint Ø 4 x 20	60215	46 Federstecker Ø 4	60271
18 6kt.-Schraube M 12 x 30	60088	o. Abb. 6kt.-Schraube M 16 x 220 Kat. III	61276
19 Federring A 12	60188	o. Abb. 6kt.-Mutter M 16 Kat. III	60148
20 6kt.-Mutter M 12	60161	o. Abb. Federring A 16 Kat. III	60189
21 Federring A 16	60189	o. Abb. Klemmstück	57514
23 Ausleger	57012	o. Abb. Abstellstütze	56815
24 Stellschraube	57015	o. Abb. Vorstecker	35061
25 Haltetasche	57014		
26 Feststellbügel	57017		
27 Splint Ø 3,2 x 15	60214		

Stückliste Nr. 179-20/-25 / 389-13




Karl Becker
Maschinenfabrik


Ersatzteilliste Blatt Nr. A 0016

Ausgabedatum: 30.10.1985

Grundrahmen - Aeromat S 4



1



2

Weitwinkel	1	Gelenkwelle 70°	60428
Aeromat A	2	Gelenkwelle 35°	60427
Aeromat S 4-6	2	Gelenkwelle 35°	60945
Aeromat S 8-18	2	Gelenkwelle 35°	60800

Stückliste Nr.




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. B 0001

Ausgabedatum: 19.11.1984

Aeromat – Gelenkwellen



Stückliste Nr. 179-09/-11/-13



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. C 0005
Radschenkelgetriebe 7.50-15

Ausgabedatum: 22.11.1984

1	Radgabelgetriebegehäuse	56636	32	Spannhülse, 4 x 22	60233
3	Bügelschraube	56502	33	Schaltstück	57441
4	6kt.-Mutter M 16	60148	34	Spannhülse, 4 x 12	60230
5	Abstreiferbügel	56503	35	Scheibe, B 8,4	60176
6	6kt.-Schraube, M 8 x 20	60018	36	Schalthebel	57442
7	Verschlußzapfen	61298	37	Zugfeder	57443
8	Kettenspanner	56543	38	Antriebsritzel, 30/18	57444
9	6kt.-Schraube, M 6 x 16 Mu.	60010	39	Antriebsritzel, 23/14	57445
10	Kettenschutzblech- Seitentrieb	56638	40	Kettenspannhebel, außen	57446
11	Flügelmutter, M 6	60164	41	Spannhebel, außen	57447
12	Getriebedeckel	56637	42	Sinterlager	57059
13	Rillenkugellager, 6006 2 RS	60580	43	Rollenkette, 48	61237
14	Lagerschale	57433	44	Sicherungsring	60736
15	6kt.-Buchse	57434	45	Sechskantwelle	56540
16	6kt.-Schraube, M 6 x 16	60778	46	Klemmstück	55075
17	6kt.-Mutter, M 6	60556	47	Einsatzstück	57204
18	Federring, A 6	60195	48	6kt.-Schraube, M 6 x 40	60011
19	Sicherungsring, 30 x 1,5	60579	49	Klappstecker, 6	61238
20	Distanzhülse	56521	50	Bodenblech	57576
21	6kt.-Schraube, M 8 x 160	56522	51	Kettenschutzblech (zum Rad)	56533
22	6kt.-Mutter, M 8	60168	52	Kettenrad	56532
23	Sicherungsring, 55 x 2	60636	53	Zugfeder	55137
24	Stufenwelle, 13-22	56523	54	Hängeeisen	55182
25	Schieberitzel, Z 23	57436	55	Scheibe	61235
26	Spannritzel, innen	57437	56	Spannhülse, 4 x 22	60233
27	Sinterlager	57438	57	Rollenkette	61249
28	Rollenkette, 70	60322	58	Sechskantwelle	
29	Schaltblech	57439	59	Antriebsritzel	56528
30	Kettenspannhebel, innen	57440	60	Spannhülse, 8 x 55	60667
o. Abb.	Getriebe-Schema	61581	61	Senkschraube, verz. M 4 x 14	60642
o. Abb.	Ablage-Daten "24"	61582	62	Feder Typ S 6-250	61300
o. Abb.	Ablage-Daten "36"	61583	63	Federring, verz. A 4	60646
o. Abb.	Ablage-Daten "48"	61584	64	6kt.-Mutter, verz. M 4	60152
31	Paßscheibe	61235	65	Scheibe, verz. B 21	60180

Stückliste Nr. 179-09/-11/-13




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. C 0005

Ausgabedatum: 22.11.1984

Radschenkelgetriebe 7.50-15



1 6kt.-Schraube, M 12 x 40	60051	9 Felge	56446
2 Federring A 12	60188	10 Antriebsritzel	56528
3 Reifen 7.50-15	61436	10 a Lagerbuchse	56529
3 Schlauch f. 7.50-15	61242	11 Zugstück	56530
4 Y-Lager	61240	12 Zugfeder	56531
5 Sicherungsring	60282	13 Spiralspannstift	60667
6 Lagerklemmplatte	56447	14 Spannhülse	61374

Stückliste Nr. 179-07




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. C 0006

Ausgabedatum: 22.11.1984

Aeromat S - Antriebsrad 7.50-15



1	Zählwerk	60446
2	Federarm	60447
3	Schlüssel	60448
4	Deckel	57266
5	6kt.-Schraube M 6 x 16 Mu.	60010
6	6kt.-Schraube M 8 x 15 Mu.	60019
7	Halter	56541
8	6kt.-Schraube M 4 x 12	60005
9	Federring B 4	60193
10	6kt.-Mutter M 4	60152
11	Schalterschraube	57267
12	6kt.-Mutter M 6	60160

Aeromat A
Aeromat B
Aeromat S
Centra-Super


Stückliste Nr.



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. C 0009
Hektarzähler

Ausgabedatum:



Stückliste Nr. 179-56 bis 179-62



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. F 0004
Gebläseantrieb 540/1000

Ausgabedatum: 09.1985

Bild	Benennung	Best.-Nr.	Bild	Benennung	Best.-Nr.
1	Gebläseturm	56880	15	Flanschlager	61433
2	Bügelschraube	56502	16	6kt.-Schraube M 10 x 35	60082
3	Federring A 16	60189	17	6kt.-Schraube M 10 x 45	61394
4	6kt.-Mutter M 16	60148	18	6kt.-Schraube M 10 x 55	61255
5	Schutzblech, oben	56643	19	Scheibe B 10,5	60174
6	Blechschaube B 4,8 x 13	60725	20	6kt.-Mutter M 10	60165
7	Gebläseplatte	56642	21	6kt.-Schraube M 12 x 120	56680
8	6kt.-Schraube M 12 x 25	60687	22	6kt.-Mutter M 12	60722
9	Federring A 12	60188	23	Selbstklebeschild	
10	Schutzblech, hinten	56644		"Vor Arbeitsbeginn"	56881
11	Lagerschildplatte	56879	24	Schutztopf	57036
12	6kt.-Schraube M 10 x 20	60723	25	Triebwelle 1 ³ / ₈ " – 6teilig	57565
13	Federring A 10	60187	25	Triebwelle 1 ³ / ₈ " – 6teilig – mit Durchtrieb	56884
14	Sicherungsring 35 x 1,5	60282			

Gebläseantrieb 540 U/min.

Aeromat A-B 4–6	25/26	Keilrillen-Riemenscheibe Ø 245/26 Rillen	57563
		hierzu 27 Poly-V-Riemen	61285
Aeromat A-B 4–6 mit Durchtrieb	25/26	Keilrillen-Riemenscheibe Ø 245/26 Rillen	56878
		hierzu 27 Poly-V-Riemen	61285
Aeromat S 4–6	26	Keilrillen-Riemenscheibe Ø 336/34 Rillen	55247
		hierzu 27 Poly-V-Riemen	60339
		o.Abb. Selbstklebeschild Zapfwellendrehzahl 540	57224

Gebläseantrieb 1000 U/min.

Aeromat A-B 4–6	26	Keilrillen-Riemenscheibe Ø 150/26 Rillen	231130
		hierzu 27 Poly-V-Riemen	61289
Aeromat S 4–6	26	Keilrillen-Riemenscheibe Ø 227/34	56256
		hierzu 27 Poly-V-Riemen	61290
Aeromat S 8–12 A-B 8–18	26	Keilrillen-Riemenscheibe Ø 336/16 Rillen	55428
		hierzu 27 Poly-V-Riemen	61288
		o.Abb. Selbstklebeschild Zapfwellendrehzahl 1000	232041
	27	Spannbolzen	56936
	28	Spannhebel	56937
	29	Druckfeder	56938
	30	Splint	60217
	31	Federstecker	60270

Stückliste Nr. 179–56 bis 179–62




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. F 0004

Ausgabedatum: 09.1985

Gebläseantrieb 540/1000

1-17	Gebläse kpl. SKGE 294-2	61448
1	Gebläsegehäuse	61463
2	Gebläsedeckel	61464
3 a	Laufgrad A mit Einstich	61465
3 b	Laufgrad B ohne Einstich	61466
4	Gebläsewelle	61467
5	Lagerdeckel	61468
6	Distanzscheibe 56 x 35 x 4,5	61469
7	Motorschild	61470
8	Rillenkugellager	55814
9	Sicherungsring A 40 x1,75	60656
10	Federscheibe B 36	55816
11	Wellen-Mutter	55810



12	Kugellager-Ausgleichsch.	55808
13	Wellendichtring	55803
14	Paßfeder A 10 x 8 x 40	55811
15	Rillenkugellager	61471
16	Zylinderschraube M 5 x 30	55805
17	Zylinderschraube M 6 x 30	61472
18	Kupferdichtring	60422
19	Scheibe Ø 13	60200
20	Manometer	60432
21	6kt.-Schraube, M 10 x 35	60082

Stückliste Nr. 176-08




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. F 0002

Ausgabedatum: 11.12.1984

Gebläse-SKGE 294-2 Aeromat 4-12reihig / Aeromat S 4-6reihig



1 Ansaugrohr	57271
2 Ausblasrohr	58151
3 Sieb	57272
4 Gitter	57273
5 Polyester-Schaumstoff	60468
6 Schlauchschelle	61400
7 Dichtung	55737
8 6kt.-Schraube M 8 x 25	60123
9 Federring A 8	60186
10 Scheibe B 6,4	60198
11 Flügelmutter M 6	60164
12 Dosierschelle	58152
o. Abb. Schlauchklemme	60373
o. Abb. Schutzkappe	60714
o. Abb. Luftschlauch zum Aggregat	56259
13 Gelenkschlauch	57220
14 a Regenkappe	60748
14 b Zyklonfilter	60566

Stückliste Nr. 179-22 / 179-15




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. G 0001

Aeromat A + B 4-7 / Se 4

Ausgabedatum: 13.11.1984



Stückliste Nr. 175-01/-23



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0028

Ausgabedatum: 01.1986

Aeromat S - Gehäuse

1	Schutzkappe	55201	21	Sinterlager	55655
2	Schraube M 8 x 15	60015	22	Nabe	55654
3	Ritzelbuchse	55177	o. Abb.	Magnet	60754
5	Rollenkette 39 Gl.	60326	23	Zellenrad Typ M 9	56882
5 a	Kettenspanner	55200	24	Auswerfer Typ M 4	55936
5 b	Schraube u. Mutter		25	Schraube M 8 x 14	60124
	M 6 x 10	60007	26	Gewindebolzen	55934
6	Kettenrad geschw. 13 Z	55656	27	Gehäusedeckel	55658
7	Spiralspannstift	60486	28	Kegelstopfen	60523
8	Gehäuse	58320	29	Dichtblech	55186
9	Dichtung	55900	30	Senkschraube M 4 x 14	60642
10	Düse	55899	o. Abb.	Federring	60646
11	Düsenplatte	56935	o. Abb.	6kt.-Mutter M 4	60152
12	Spannhülse Ø 6	60234	31	Federscheibe B 8	60483
13	Luftschlauch	56040	32	6kt.-Schraube M 8 x 20	60482
o. Abb.	Schlauchschelle	61510	33	O-Ring	60487
14	Schauglas	55187	34	O-Ring	60488
15	Flachkopfschraube		35	Dichtung	57606
	M 5 x 8	60643	36	Spannverschluß	61549
18	Absperrschieber	55188	37	Schneidschraube M 4	61550
19	Flügelschraube	60065	o. Abb.	Federring A 4	60646
20	Dichtkappe	55657	o. Abb.	U-Scheibe B 4,3	60197
20 a	6kt.-Schraube M 12 x 35	60089			

Stückliste Nr. 175-01/-23




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0028

Ausgabedatum: 01.1986

Aeromat S - Gehäuse



Stückliste Nr. 175-04/-05/-06/-09/-29/-30/-32



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0026

Ausgabedatum: 30.10.1985

Aeromat S - Gehäuseträger - Antrieb - Gerätekopf

1	Gerätekopf 120 geschw.	56609	29	6kt.-Schraube	
2	Bügelschraube	56690		M 16 x 45 Mu.	60058
3	Klemmstück	57514	30	6kt.-Buchse, geschw.	56318
4	Scheibe	60177	31	Antriebsritzel	56319
5	6kt.-Mutter M 16	60148	32	Kunststoffbuchse	56317
6	Federstecker Ø 3	60270	33	Arretierungsscheibe	57300
7	Parallelhebel, geschw.	55170	34	6kt.-Schraube M 4 x 16	61269
8	Parallelhebel	55172	35	Federring A 4	60646
9	6kt.-Schraube		36	Sicherungsring Ø 30 x 1,5	60579
	M 16 x 35 Mu.	60057	37	Druckfeder	56316
10	Federring A 16	60189	38	Scheibe	57057
11	6kt.-Mutter M 16	60153	39	Kunststofflager	56320
12	Schar, geschw.	55183	40	Schmiernippel	60415
13	Scharhalter, geschw.	56021	41	Kettenradbuchse	55177
14	Schäkel	60414	42	Sinterlager	55184
15	Bolzen m. kl. Kopf	60244	43	Achse	55176
16	Splint 4 x 20	60215	44	Splint Ø 5 x 32	60218
17	6kt.-Schraube M 12 x 30	60047	45	Sicherungsring	
18	6kt.-Schraube M 12 x 20	60117		Ø 40 x 1,75	60656
19	Federring A 12	60188	46	Rollenkette 79 Rollen	60327
20	Aufhaltekette	61542	47	Rollenkette 39 Rollen	60326
21	PVC-Schlauch	60551	48	Kettenschutzblech,	
22	Gehäuseträger, geschw.	56933		geschw.	56325
23	6kt.-Schraube M 10 x 30	60719	49	Deckel	55174
24	Federring A 10	60187	o. Abb.	Distanzscheibe	55688
25	6kt.-Mutter M 10	60165	50	Kettenspanner	55069
26	Zustreicher, rechts	55180	51	Sicherungsring Ø 50 x 2	60558
o. Abb.	Zustreicher, links	55181	52	6kt.-Schraube	
	27 Hängeeisen	55182		M 6 x 12 Mu.	60008
o. Abb.	Federstecker Ø 3	60270	53	Blechschaube	
	28 Zugfeder	55137		B 4,8 x 9,5	60791

Stückliste Nr. 175-04/-05/-06/-09/-29/-30/-32




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0026

Ausgabedatum: 13.11.1984

Aeromat S – Gehäuseträger – Antrieb – Gerätekopf



Stückliste Nr. 175-14/-46/-50



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0010

Ausgabedatum: 16.11.1984

Spindelverstellung oder Segment mit Andruckrolle – Aeromat S

Spindelverstellung

1 Anbauhalter	56845	21 Segment	56843
2 Spindel	56836	22 Stelleisen	56844
3 Spindelführung	56837	23 6kt.-Schraube M 10 x 30	60719
4 6kt.-Schraube		24 6kt.-Mutter M 10	60165
M 10 x 30 Mu.	60037	25 Federring A 10	60187
5 6kt.-Schraube M 8 x 20	60697	26 Federstecker Ø 6	60273
6 Federring A 8	60186	27 Druckrollenschwinge	56613
7 6kt.-Buchse	56624	28 6kt.-Schraube M 16 x 35	60091
8 Spannhülse Ø 5 x 25	60261	29 Scheibe B 17	60177
9 Scheibe B 17	60177	30 6kt.-Mutter M 16	60153
10 Sicherungsteil	56838	31 Druckrollenfelge	56614
11 Federstecker	60270	32 Schlappreifen 7"-18"	60520
12 Kreuzgriff	61417	33 6kt.-Schraube	
13 6kt.-Mutter M 16	60153	M 10 x 16 Mu.	60559
14 Bolzen	56839	34 Federring A 10	60187
15 Splint	60218	35 Achse	56615
16 Stützstrebe	56846	36 Spannhülse Ø 5 x 25	60261
17 Skala	56841	37 Sicherungsbuchse	56616
18 Scheibe B 26	60182	38 Flanschlager	60302
19 6kt.-Schraube	60056	39 Flachrundschr. M 6 x 30	61279
20 Federring	60189	40 6kt.-Mutter M 6	60556
21 Segment	56843	41 Federring A 6	60195
		42 6kt.-Mutter M 8	60144

Spindelverstellung oder Segment mit Andruckrolle

Stückliste Nr. 175-14/-46/-50




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0010

Ausgabedatum: 16.11.1984

Spindelverstellung oder Segment mit Andruckrolle – Aeromat S



Stückliste Nr. 175-02/-12



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0029

Ausgabedatum: 01.1986

Aeromat S - Saatbehälter 25 Liter

1	Ritzelbuchse	55177	28	Flügelmutter	60164
2	Rollenkette, 27 Gl.	60315	29	Schieberführung	56603
3	Achse, 15 Zähne	55226	30	Schieber	55216
4	Lager	55228	31	6kt.-Schraube	
5	Sinterlager	55229		M 8 x 16 Mu.	60016
6	Scheibe	55230	32	Spannhülse Ø 4 x 14	60231
7	Sicherungsring, 20 x 1,2	60279	33	Federstecker Ø 3	60270
8	Distanzscheibe	55231	34	Verstärkungswinkel	56605
9	6kt.-Schraube		35	Verstärkungswinkel	56606
	M 8 x 25 Mu.	60019	36	6kt.-Schraube	
10	Federring A 8	60186		M 8 x 25 Mu.	60019
11	Schubstangenlager	55224	37	Scheibe 8,4	60745
12	Schubstange	56932	38	6kt.-Mutter M 6	60556
13	6kt.-Schraube M 6 x 16	60778	39	Scheibe B 8,4	60176
o. Abb.	Federscheibe B 6	60194	40	6kt.-Schraube M 6 x 70	61535
14	6kt.-Mutter M 6	60786	41	Spannverschluß	61399
15	Scheibe 13	60200	42	6kt.-Schraube M 5 x 10	61267
16	Splint Ø 4 x 20	60215	43	6kt.-Mutter M 5	61270
17	Welle	55219	44	Federring B 5	60191
18	Anschraublager	55221	45	Scharnierteile	56601
19	6kt.-Schraube M 6 x 12	60030	46	Verschlußplatte	56602
20	Rührscheibe	55217	47	6kt.-Schraube M 6 x 12	60030
21	6kt.-Schraube	60013	48	Federring B 6	60768
22	6kt.-Mutter M 4	60159	49	Dosierscheibendichtung	56413
23	Saatbehälter	58321	50	Dichtung	55900
24	Gummidichtung	56607	51	Schnurkitt Ø 7	61572
25	Deckel	56599	52	Saatleitblech	56883
26	Abweiserblech	55949	53	Blechschaube B 4,8 x 13	60725
27	Dosierscheibe	55950			

Stückliste Nr. 175-02/-12




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. H 0029

Ausgabedatum: 01.1986

Aeromat S – Saatbehälter 25 Liter



1 Düngerschar	55355
2 Düngerscharhalter	56639
3 Zugeisen	55359
4 Druckfeder Ø 9 x 158 lg.	55360
5 Druckscheibe	55361
6 Spiralspannstift Ø 10 x 50	60236
7 Vorstecker Ø 14	55013
8 Federstecker Ø 3	60270
9 Düngerschlauch	60371
10 Remin-Schlauchklemme	60372
11 6kt.-Mutter M 16	60148
12 Federring A 16	60189
13 Bügelschraube Ø 16	56502

Stückliste Nr. 387-09




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. K 0001

Aeromat – Düngerschar

Ausgabedatum: 27.11.1984



Stückliste Nr. 146-11 bis 17



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. K 0004

Ausgabedatum: 27.11.1984

Aeromat – Düngerbehälter 106 Liter

1	Deckel	56676	14	Klemmring	55075
2	Behälter	56672	15	Halter	56694
3	Abdeckung	56703	16	Bügelschraube M 12	56688
4	Federstecker Ø 3	60270	17	Federring A 12	60188
5	Streuwelle Ø 8	56702	18	6kt.-Mutter M 12	60161
6	6kt.-Welle		19	Auslauftrichter	56707
7	6kt.-Bundbuchse	56555	20	Entleerung	56704
8	Kugellager mit Stahlblechgehäuse	61367	21	Spannhülse Ø 8 x 80	60254
8	Stahlblechgehäuse	60561	22	Flachrundschraube M 6 x 16	60096
8	Kugellager	60562	23	Federring A 6	60195
10	Flachrundschraube M 10 x 35 Mu.	60575	23	Scheibe B 6,4	60198
10	6kt.-Schraube M 10 x 20	60094	24	6kt.-Mutter M 6	60556
11	Hülse	56673	25	Verschlußblech	56705
12	Federring A 10	60187	26	Verriegelungsfeder	56706
13	6kt.-Mutter M 10	60165	27	6kt.-Schraube M 6 x 15	60127

Stückliste Nr. 146-11 bis 17




Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. K 0004

Ausgabedatum: 27.11.1984

Aeromat – Düngerbehälter 106 Liter



1 Kettenrad 13	56507	17 6kt.-Mutter M 8	60144
2 Kettenrad 17	56508	18 Kettenschutz	56518
3 Kettenrad 20	56509	19 Scharnierteil	56519
4 Kettenrad 23	56510	20 6kt.-Schraube M 8 x 20	60018
5 Kettenrad 30	56511	21 Reduzierstück	56515
6 Kettenrad 35	56512	22 Spiralspannstift Ø 6 x 36	60669
7 Doppelspannhebel	56513	23 Sicherungsring Ø 30 x 1,5	60579
8 Federzughebel	56514	24 Buchse (50 lang)	56516
9 Spannrolle	55163	25 Flanschlagergehäuse	60561
10 Scheibe A 16	60730	26 Rillenkugellager	60562
11 Splint 4 x 20	60215	27 6kt.-Schraube	
12 Spannhülse 5 x 25	60261	M 10 x 35 Mu.	60044
13 Rollenkette 84	60336	28 6kt.-Mutter M 12	60146
14 Hängeeisen	55182	29 Klappstecker	60274
15 Zugfeder	55137	30 Streuwerttabelle	56520
16 Spannteil	56517		

Stückliste Nr. 179-12



Karl Becker
Maschinenfabrik

Ersatzteilliste Blatt Nr. K 0006

Ausgabedatum: 27.11.1984

Aeromat – Düngerstreuerantrieb