


6. Pièces de rechange

EI-System



Position	Ref.	Description
1	7002155779	Capteur de rotation
2	7000602943	Moteur
2a	7000602953	Capteur moteur
3	7000603122	Capteur turbine
4	7000603120	Boite de commande moteur
5	7009603765	Capteur niveau de trémie
7	7000603119	Faisceau tracteur avant avec support
8	7000603088	Faisceau tracteur arrière comprenant rep. 8-10-14-15
9	7000603087	Ordinateur LH 5000 cosse pour branchement batterie (inclus dans rep.8)
11	7009603555	Prise 7 poles male
12	7000603269	Capteur de comptage
13	7000603070	Capteur de roue tracteur
14		Boite de connection (inclus dans rep. 8)
15	7009603556	Prise 7 poles femelle
17	7000603072	Boite de connection
17a	7000603509	Circuit imprimé pour jalonnage
17b	7000602980	Relai 12V
18		Inclus dans rep. 17
19	7000603269	Capteur de comptage